



## M3, M4 és M5 okoskarkötő útmutató

### **Először is:** az alkalmazkodási platform követelményei:

Az Android 4.2 és újabb verziói támogatják az IOS 8.0 és a fenti Bluetooth BT4.0 támogatást

### **Második,** előkészítés használat előtt:

Kérjük, először győződjön meg arról, hogy a kézi gyűrű teljesen fel van töltve. Ha a kézi gyűrűt nem lehet bekapcsolni, először töltsse fel a kézi gyűrűt.

### **Harmadik:** APP letöltési módszer:

Általában letöltheti az Android alkalmazást az alkalmazás piacon a "HryFine" kereséssel

### **Negyedszer,** a kötés használata:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Kézi gyűrű érintőgombot a telefon bekapcsolásához, és győződjön meg arról, hogy a telefon engedélyezte a Bluetooth funkciót (az Androidnak be kell kapcsolnia a GPS -t)
- Nyissa meg az "APP" alkalmazást a mobiltelefonon - kattintson a címlapon található gombra, vagy keresse meg az eszköz kezelőfelületét. Miután megkereste az eszközt, válassza ki a MAC karakterláncot, amely megfelel a kézi gyűrűnek.
- Kattintson a karkötőhöz tartozó MAC -címre, majd kattintson a Csatlakozás gombra, ez azt jelzi, hogy a kapcsolat sikeres.

### **Öt,** kézi gyűrű működés:

- A karkötő sikeres csatlakoztatása után automatikusan szinkronizálja a telefon dátumát és idejét.
- Az APP szinkronizálhatja a karkötő mozgási adatait, például: pulzusszám, vérnyomás, lépcszámláló, alvás és egyéb adatok.
- Hosszan nyomja meg a kezdőlapot a tárcsázási stílus váltásához, rövid megnyomásával pedig a karkötő funkcióját
- Funkciólista: kezdőlap, lépcszámláló, pulzusmérés, edzés mód, információk, alvás és beállítások.

## Hatodszor, a funkciók listája:

- Kezdőlap: az idő, a dátum, az akkumulátor és egyéb információk megjelenítése.
  - Lépésszámlálás: megjeleníti a napi lépések számát, a teljesített állapotot, a megtett távolságot és a napi kalóriát. Az adatok reggel 00:00 órakor törlődnek, és a történelmi lépések megtekinthetők az APP -ban.
  - Pulzusmérés: Amikor a funkciót a pulzus interfészre kapcsolja, a mérés befejezése után a pulzusszám (vérnyomás, vér oxigén) automatikusan mérésre kerül, az eredmény megjelenik és megjelenik az APP -ban.
  - Sport mód: futás, ugrókötel, felülés.
  - Információ: Az információs felületen láthatja az üzenetküldést és az üzenet tartalmának megjelenítését.
  - Alvásérzékelés: viselje a karkötőt elalváshoz, a karkötő rögzíti az alvás hosszát, a mély alvást, a könnyű alvást és az ébrenléti időt, megtekintheti az alvási adatok részleteit az APP oldalon, és beállíthatja az alvást észlelési időtartomány.
  - Állítsa be hosszan a belépéshez:
1. Kamera: csatlakoztatni kell az APP -hoz. A távoli kamerás telefon bekapcsolása bekapcsolja a kamerát, a karkötős telefon rázása képeket készít, és kilépve a távoli kamerás telefonból is kilép a kamerából.
  2. Mobiltelefon -keresés: Amikor az alkalmazás csatlakoztatva van, lépjen be a mobiltelefon -keresési funkcióba, és nyomja meg az ikont, és a telefon csengőhang -emlékeztetőt ad ki.
  3. Bluetooth zene: Amikor az APP csatlakoztatva van, a telefonon lévő zene vezérelhető a szüneteltetéshez, lejátszáshoz, előző számhoz, következő dalhoz
  4. Időjárás: Jelenítse meg az aktuális időjárási hőmérsékletet fokban, szinkronizálva az APP -val.
  5. QR -kód: Olvassa be a QR -kódot az APP letöltéséhez (megtekintheti az aktuális eszköz MAC -címét).
  6. A gyári beállítások visszaállítása: állítsa vissza a karkötő eszközét, minden karkötő információ törlődik.
  7. Kikapcsolási elem: A leállításhoz nyomja le hosszan a leállítási felületet, a leállítás után nyomja meg hosszan az érintőgombot a bekapcsoláshoz.